

Насосы буровые УНБ-600, УНБТ-950, УНБТ-1180 и запасные части к ним



Насос буровой предназначен для подачи промывочной жидкости на забой при бурении скважин. При роторном бурении промывочная жидкость подаётся через колонну бурильных труб на забой скважины для охлаждения и выноса разрушенной долотом горной породы, а так же для передачи энергии потока турбобуру и связанному с ним долоту. В качестве промывочной жидкости можно применять воду или глинистый раствор с наличием нефти, щелочи, соды и других компонентов.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Запасные части для насоса УНБ-600, УНБТ-950, УНБТ-1180.

№ п/п	Наименование	№ чертежа
УНБ-600 А		
1	Крышка клапана 4066.53.658сб	14001.53.482-01сб
2	Гайка 4066.53.752-1	14001.53.623
3	Втулка	14007.53.522
4	Вал-шестерня 4066.53.854сб	4066.53.852
5	Вал трансмиссионный 4066.53.850сб	14016.53.090сб
6	Ползун 4066.53.801-1	14016.53.066
7	Корпус сальника штока 4066.53.717-1	14016.53.076
8	Уплотнение штока ползуна	14016.53.165сб
9	Втулка	4045.53.38-4
10	Втулка бронзовая	4045.53.66-1
11	Палец крейцкопфа	4045.53.76
12	Направляющая нижняя	4045.53.105-4
13	Направляющая верхняя	4045.53.106-4
14	Накладка крейцкопфа	4045.53.867
15	Винт	4045.53.902
16	Корпус клапана	4045.53.916сб
17	Втулка	4066.53.58
18	Крышка цилиндра	4066.53.268
19	Мембрана	4066.53.271
20	Шток ползуна	4066.53.514
21	Гайка	4066.53.515
22	Шток поршня	4066.53.520
23	Кольцо распорное	4066.53.539-1
24	Втулка сальника штока	4066.53.542-1
25	Клапан предохранительный	4066.53.543сб
26	Кольцо гидрокорбки	4066.53.549-1
27	Втулка	4066.53.558-2сб
28	Стакан	4066.53.556-2сб
29	Болт М30	4066.53.596
30	Болт М36	4066.53.597
31	Гайка М 68*4 (в соединение штока ползуна)	4066.53.599
32	Гайка нажимная (уплотнение штока)	4066.53.657
33	Винт	4066.53.724
34	Крышка	4066.53.744
35	Гайка М 64*3	4066.53.831
36	Контргайка М64*3	4066.53.832
37	Втулка	4066.53.853-1
38	Коробка гидравлическая левая	4066.53.704-1
39	Коробка гидравлическая правая	4066.53.703-1
40	Клапан К-9 4066.53.610сб	14023.53.090-2сб
41	Клапан К-10	14023.53.090-2сб
42	Шкив ф1400/ ф1720/ ф 1800 (16 ручейковый)	4066.53.861/14016.53.040сб
43	Механизм кривошипно-шатунный 4066.53.510сб	14016.53.080сб
44	Стакан	14016.53.091
45	Стакан	14016.53.081
46	Фланец	4066.53.745
47	Пневмокомпенсатор ПК 70-250	14016.53.131сб
48	Кольцо давления (тарировочное) 100кгс/см2-250кгс/см2	4066.53.753-01/08
49	Втулка ф120-ф200	4066.53.501-08/00
50	Поршень ф120-ф200	14016.53.015-08/00
УНБТ-950 А L L-1		
1	Кривошипно-ползунный механизм	14036.53.955сб
2	Вал-трансмиссионный	14032.50.050сб
3	Вал-трансмиссионный	14099.53.230сб
4	Вал трансмиссионный	14036.53.935сб
5	Вал трансмиссионный	14088.53.035сб
6	Вал-шестерня	14088.53.036
7	Вал-шестерня	14006.53.468-3
8	Вал-шестерня	14099.53.236
9	Винт	14036.53.428
10	Винт	14006.53.973-3
11	Винт	14010.53.343
12	Винт	14036.53.982-1
13	Винт	14007.53.003
14	Вкладыш	14036.53.002

15	Втулка	14036.53.104
16	Гайка	14006.53.599-01
17	Гайка	14006.53.214-03
18	Дроссель	14036.53.470с6
19	Шток ползуна	14036.53.306с6
20	Шток ползуна	14036.53.308с6
21	Шток поршня	14010.53.880с6
22	Шток поршня	14010.53.879
23	Шток поршня	14036.53.130с6
24	Шток поршня	14036.53.135
25	Стакан	14010.53.852с6
26	Стакан	14006.53.882-1с6
27	Стакан	14036.53.223
28	Стакан	14036.53.224
29	Стакан	14036.53.142
30	Стакан	14006.53.191-3
31	Стакан	14006.53.192-4
32	Стакан	14006.53.596-1
33	Стакан	14006.53.597-1
34	Стакан	14077.53.047
35	Тяга	14006.55.151-01
36	Тяга	14006.55.152-01
37	Тяга	14006.55.131-01
38	Тяга	14006.55.132-01
39	Клапан предохранительный	14006.55.281-01с6
40	Клапан предохранительный	14036.53.220-02
41	Клапан предохранительный КП 50х400	14010.53.910с6
42	Крышка клапана	14036.53.140с6
43	Крышка клапана	14007.53.009с6
44	Клапан К-7	14006.53.860-4с6
45	Клапан	14007.53.005с6
46	Коллектор	14036.53.948
47	Коллектор	14036.53.947
48	Коробка гидравлическая	14006.53.939-2
49	Коробка гидравлическая	14006.53.941
50	Корпус	14036.53.943
51	Кожух	14036.53.131с6
52	Кожух	14036.53.131-2с6
53	Отбойник	14010.53.835-03с6
54	Отбойник	14073.53.120с6
55	Пневмокомпенсатор ПК 70-320	14036.53.925с6
56	Палец 14036.53.313	14036.53.956
57	Ползун	14036.53.301-1
58	Пружина	14010.53.561
59	Пружина	14010.53.532
60	Предохранитель манометра Рр= 600кгс/см2	14077.53.030-01с6
61	Предохранитель манометра Рр= 10кгс/см2	14077.53.030с6
62	Предохранитель манометра	14099.53.161с6
63	Уплотнение штока ползуна	14036.53.979с6
64	Уплотнение штока ползуна	14036.53.450с6
65	Угольник	14036.53.939
66	Механизм затворный	14036.53.221с6
67	Механизм затворный	14036.53.258с6
68	Муфта быстроразъемная	14006.55.245с6
69	Направляющая	14006.53.833-2
70	Направляющая	14006.53.834-2
71	Направляющая	14010.53.464
72	Хомут	14036.53.032с6
73	Хомут	14099.53.167с6
74	Фланец	14006.53.811-1
75	Фланец	14006.53.803
76	Фланец	14036.53.253
77	Фланец	14036.53.983
78	Шкив ф1000	14010.53.321-1
79	Шкив ф1000	14036.53.078с6
УНБТ-1180 L		
1	Кривошипно-ползунный механизм (44024.53.100с6)	14008.53.015-01с6
2	Вал трансмиссионный	44013.53.165с6
3	Винт	46004.53.154

4	Вставка	46004.53.173
5	Вставка	44013.53.096
6	Вставка	44040.53.021
7	Вставка	44024.53.007
8	Втулка	46004.53.178
9	Втулка	46004.53.179
10	Втулка	46004.53.082
11	Втулка	46004.53.760с6
12	Гайка	46004.53.319
13	Гайка	46004.53.085
14	Гайка	46004.53.724
15	Гайка	46004.55.846-01
16	Коллектор	44013.53.090с6
17	Коллектор	46004.53.113с6
18	Коробка гидравлическая	44013.53.071с6
19	Коробка гидравлическая	44013.53.072
20	Коробка гидравлическая	44013.53.073с6
21	Коробка гидравлическая	44013.53.074
22	Коробка гидравлическая	44040.53.025с6
23	Коробка гидравлическая	44040.53.026
24	Коробка гидравлическая	44040.53.031с6
25	Коробка гидравлическая	44040.53.032
26	Коробка гидравлическая	46004.53.139
27	Коробка гидравлическая	46004.53.344
28	Корпус цилиндровой втулки	44040.53.027
29	Корпус цилиндровой втулки	44013.53.078
30	Корпус цилиндровой втулки	46004.53.177
31	Клапан предохранительный КП 50-400	46004.53.010с6
32	Клапан	46004.53.080с6
33	Клапан	46004.53.083
34	Крышка клапана	46004.53.088с6
35	Механизм затворный	46004.53.375с6
36	Направляющая	46004.53.674
37	Направляющая	46004.53.675
38	Отвод	44013.53.069
39	Отбойник	46004.53.118с6
40	Палец	46004.53.806
41	Ползун	46004.53.819
42	Подвод СОЖ	46004.53.123с6
43	Прокладка	46004.53.700с6
44	Система подачи СОЖ	46004.53.190с6
45	Седло	46004.53.084
46	Седло	46004.53.736-02
47	Стакан	46004.53.081
48	Стакан	46004.53.091
49	Стакан	46004.53.038
50	Стакан	46004.53.040
51	Тяга	46004.53.043
52	Тяга	46004.55.845
53	Угольник	44013.53.095с6
54	Угольник	46004.53.310с6
55	Уплотнение клапана	46004.53.086
56	Уплотнение штока ползуна	46004.53.650с6
57	Хомут	44013.53.140с6
58	Хомут	44013.53.084с6
59	Хомут	46004.53.106с6
60	Хомут	46004.53.184с6
61	Шайба	46004.53.316
62	Шайба	46004.53.317
63	Шайба	46004.53.847
64	Шайба	46004.53.152-01
65	Шпилька	44040.53.023
66	Шпилька	46004.53.320
67	Шпилька	46004.53.175
68	Шток поршня	44013.53.098с6
69	Шток поршня	46004.53.174
70	Шток поршня	44040.53.022
71	Шток поршня	44024.53.008
72	Шток ползуна	46004.53.787с6

73	Фильтр сетчатый 40-160-2 УХЛ4	ОСТ 2С41-2-80Е
74	Фильтр ФММ-25	ТУ-4153-019-00218118-2002
75	Фланец	46004.53.166
76	Фланец	46004.53.146
77	Фланец	46004.53.721
78	Привод насоса	44024.50.200сб

Приспособления к насосу УНБ-600, УНБТ-950, УНБТ-1180

Наименование	№ чертежа
Приспособление для напрессовки и распрессовки поршней	4066.53.330 сб
Съёмник 4066.53.380сб	14016.53.318 сб
Ручной гидравлический агрегат	14006.55.310-01сб
Ручной гидравлический агрегат	46004.55.774сб
Съёмник сёдел клапанов 4066.53.345-1сб	14016.53.296 сб
Приспособление для выемки уплотнения штока	4066.53.375-01сб
Съёмник для извлечения втулок 4066.53.395-1сб	14016.53.405 сб
Захват	14016.53.301
Ключ *85	4066.53.467сб
Ключ для шлицевых гаек	4066.53.448сб
Гидросъёмник	14006.55.100-3сб
Гидросъёмник	14010.55.104сб
Гидросъёмник	44013.55.036сб
Гидросъёмник	46004.55.773сб
Гидродомкрат	14006.55.140-2сб
Гидродомкрат	14010.55.103сб
Гидродомкрат	46004.55.005сб
Приспособление для сборки поршня и штока	14010.55.134сб
Приспособление для извлечения поршня со штоком	44013.53.035сб
Приспособление для крепления поршня на штоке	46004.55.752сб
Приспособление для установки хомута	44013.53.011сб
Съёмник пальца	14006.55.201сб
Приспособление для установки и извлечения цилиндрических втулок	44013.55.025сб
Захват	14029.55.101сб
Захват	46004.55.832сб
Съёмник втулок	14006.55.191-3сб
Приспособление для установки и извлечения цилиндрических втулок	14073.55.015-2сб
Опора	14006.53.212-1

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93