


Кронблоки УКБ, УКБА, талевые блоки УТБ, УТБА, крюки и запасные части



Кронблоки и Крюкоблоки буровых установок УЗТМ

Кронблоки являются неподвижной частью полиспаста, они предназначены для ведения спуско-подъемных операций, связанных с проходкой буровых скважин. Тальблоки являются подвижной частью полиспаста и предназначены для ведения спуско-подъемных работ и поддержания на весу в процессе бурения колонны бурового инструмента, а так же колонны обсадных труб.

№ п/п	Наименование	№ чертежа
1	Крюкоблок УТБК 5-225 ЗД-76	4062.75.140сб
2	Крюкоблок УТБК 5-225 БУ 3000 ЭУК	14007.89.240сб
3	Крюкоблок УТБК 6-320	14040.89.050сб
4	Кронблок УКБ 6-250	14007.88.050сб
5	Кронблок УКБ 6-270	4062.88.000сб
6	Кронблок УКБ 7-400	14040.88.000сб
7	Кронблок УКБ 7-500	44098.88.000сб
8	Защёлка	4062.75.165
9	Ствол	4062.75.205
10	Ствол	4062.75.160
11	Ствол	14039.89.101
12	Крюк пластинчатый	4062.75.198
13	Крюк пластинчатый	4062.75.151
14	Крюк 320	14040.89.106
15	Ось	14007.88.028
16	Ось (14007.88.056)	14007.88.068
17	Ось	14007.88.199
18	Ось	4062.75.172
19	Ось	4062.75.173
20	Ось	14007.88.252
21	Ось	14007.88.255
22	Ось	14040.88.014

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

23	Ось	14007.89.034
24	Ось	14007.88.036
25	Ось	14040.88.014
26	Пружина	4062.75.162
27	Пружина	14039.75.123
28	Пружина	14039.75.124
29	Пружина ленточного тормоза	4062.81.012
30	Гайка	4062.75.159
31	Секция шкивов	14007.88.008с6
32	Секция шкивов УКБ 6-270	4062.88.030с6
33	Секция шкивов УКБ 6-300	14007.88.030с6
34	Блок шкива УКБ 6-300	14007.88.035с6
35	Секция шкивов УКБ 6-250	14007.88.055с6
36	Секция шкивов УКБ 7-400	14047.88.040с6
37	Секция шкивов УКБ 7-500	44098.88.010с6
38	Стакан	4062.75.154
39	Стопор	4062.75.170
40	Шкив	14073.89.020с6
41	Шкив ШК-660-28	14073.89.021
42	Шкив	14007.88.009с6
43	Шкив ШК-900-28	4041.88.638
44	Шкив	14007.89.180с6
45	Шкив ШК-900-28	14007.89.181
46	Шкив	4062.89.031с6
47	Шкив ШК-1000-32	4062.89.050
48	Шкив	14016.89.010с6
49	Шкив ШК-1000-32	14016.89.011
50	Шкив	14047.88.045с6
51	Шкив ШК-1000-32	14047.88.046
52	Шкив	14040.88.020с6
53	Шкив ШК-1010-32	14040.88.021
54	Шкив	14045.89.030-01с6
55	Шкив ШК-1010-32	14045.89.031
56	Шкив	4097.88.220с6
57	Шкив ШК-1140-32 (4095.89.011)	14035.88.071
58	Шкив	14056.88.025с6
59	Шкив ШК-1285-35	14056.88.026
60	Шкив	14056.88.025-01с6
61	Шкив ШК-1285-35	14056.88.026-01
62	Шкив	14001.88.016с6
63	Шкив ШК-1285-35	14001.88.022
64	Шкив ф370	44022.88.034
65	Шкив	46017.88.030с6
66	Шкив ШК-1285-35	46017.88.033
67	Шкив	44093.88.015с6
68	Шкив ШК-1285-35	44093.88.016

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93